



Dachfenster, Hochdruckbit

- 01 Extrud-Fensterprofil 10 mm
- 02 Fugen-Kontrollschicht
- 03 Aufbauschicht
- 04 Schraube
- 05 Tragelement
- 06 Abdichtung des Fensterrahmens
Unterdach mit Extrud-Fenster 210-10